WAPM-APG300N / WAPM-AG300N かんたん導入ガイド

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

設定の手順(無線接続までのながれ)

STEP 1

別冊の「ユーザーズマニュアル」で付属品を 確認する

STEP 2

本製品を既存の有線環境(幹線)に接続する

※本製品は、初期状態では無線LAN機能が無効になっています。

STEP 3

設定用ツールをインストールする

STEP 4

本製品の設定画面にアクセスする

STEP 5

無線設定をおこなう

※無線パソコンの接続方法については、無線子機または無線LAN 標準搭載パソコンのマニュアルをご参照ください。

困ったときは

各種設定や困ったときの対処方法については、別冊の「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。



STEP 1

別冊の「ユーザーズマニュアル」で 付属品を確認する


ユーザーズマニュアルの第一章「パッケージ内容」を参照して、本製品の付属品がすべて 揃っていることを確認します。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの 代理店・販売店にご連絡ください。

本製品にはACアダプターは付属しておりませんので、別売のACアダプター (WAPM-AC48)またはPoE給電機器を別途ご用意ください。

STEP 2

本製品を既存の有線環境(幹線)に 接続する

次の手順で本製品を既存の有線環境(幹線)に接続します。



本製品のLANポートとPoE給電機器のPoEポートを LANケーブルで接続します。

※接続すると、本製品に電力が供給され、電源がONになります。

- ※本製品とPoE給電機器とを接続するLANケーブルは、必ずエンハンスドカテゴリー5 以上の4対UTP/STPケーブルをご使用ください。
- ※壁に設置する場合やセキュリティーケースを使用する場合など、設置に関しての詳細 は、別冊の「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。
- ※本製品は、出荷時/初期化状態の場合、無線LANが無効(無線接続ができない状態)に なっておりますので、既存の有線環境に接続しても、外部から不正にアクセスされるこ とはありません。
- ※本製品のIPアドレスは、出荷時/初期化状態の場合、「DHCPサーバーから自動的に取 得」になっております。DHCPサーバーがなく、IPアドレスが自動取得できない場合は、 「192.168.11.100」が割り当てられます。

別売のACアダプター(WAPM-AC48)をお使いの方は...

ACアダプター(WAPM-AC48(別売))を使用する場合は、ACアダプターと本製品を接続 してから、コンセントに差し込んでください。


※ACアダプターご使用時は、本製品はPoE給電機器と接続しないでください。

STEP 3

設定用ツールをインストールする

次の手順で本製品の設定用ツールを設定用パソコンにインストールします。

付属のCDをパソコンにセットします。 しばらくするとTOP画面が表示されます。







Windows 7/Vista/XP環境の場 合は、[エアステーション設定ツー ル]にチェックを付けます。

Windows 2000/Me/98SE環境 の場合は、[AirStation Admin Tools Lite] にチェックを付けま す。

[インストール開始]をクリックし ます。

画面の指示にしたがって、「エアステーション設定ツール」または 「AirStation Admin Tools Lite」をインストールします。

以上で本製品の設定用ツールのインストールは完了です。

STEP 4


本製品の設定画面にアクセスする

次の手順で本製品の設定画面にアクセスします。

- ■メモ・セキュリティーソフトなどがインストールされている環境の場合、ファイアウォール機能を 一時的に無効にしていただくかアンインストールをおこなわないと、本製品を検索できない 場合があります。詳細については、セキュリティーソフトメーカーにご確認ください。
 - ・ここではWindows 7/Vista/XPパソコンでの手順を例に説明しています。Windows 2000/Me/98SEパソコンでの手順は、付属CDに収録されているマニュアル (¥Win¥tool¥ADTinst¥manual¥manual.html)をご覧ください。
- エアステーション設定ツールが起動したら、[次へ]をクリックします。
- 本製品が検索されたら、選択して[次へ]をクリックします。
- 4 [この無線親機のIPアドレスを設定する]をクリックします。



- ①「次のIPアドレスを使う」を選択し、 ご利用の環境に合わせたIPアドレス を入力します。
- ② [次へ]をクリックします。
- ※ 本製品のIPアドレスは、初期状態では DHCPサーバーから自動取得する設定 になっており、自動取得できない場合、 192.168.11.100が割り当てられます。
- 「無線親機のIPアドレス設定が完了しました」と標示されたら、[親機選択画面に戻る]をクリックします。
- 本製品が検索されたら、選択して[次へ]をクリックします。
- 8 [設定画面を開く]をクリックします。



4 本製品の設定画面が表示されます。


ここまでの手順が完了したら、本製品の設定画面を使って無線設定をおこないます。

STEP 5


無線設定をおこなう


本製品は、出荷時/初期状態では、すべての無線LAN機能が無効になっています。無線LAN機能を有効にし、暗号化の設定をおこなうには次の手順で設定を変更します。

- □メモ・暗号化方式と暗号化キーは任意のため、ご利用の環境にあわせて設定してください。
 - ・設定した暗号化方式と暗号化キーは、無線パソコン接続時に必要となりますので、控えておいてください。(ここでは例として、暗号化にWPA/WPA2 mixedmode-PSKを使用する場合の手順を説明しています)
 - ・AOSS/WPSの設定方法は、設定画面のヘルプまたは別冊の「設定事例集」を参照してください。









6 「設定が完了しました」と表示されたら、[設定完了]をクリックします。

以上で設定は完了です。

- ■無線子機または無線LAN標準搭載パソコンのマニュアルを参照して、本製品へ接続して ください。
- ■各種設定項目の変更や設定事例等については、別冊のマニュアルをご参照ください。

困ったときは

ここまでの設定で困ったときは、以下の項目をご確認ください。

■エアステーション設定ツールで本製品が検索できない

- ⇒・本製品の電源がONになっているか。
- ・本製品と既存のネットワーク(幹線)がLANケーブルで正しく接続されているか。
- ・POWERランプやLANランプが点灯しているか。
- ・本製品がルーターで分離されていないか。
- ・本製品がVLANなどで既存のネットワーク(幹線)と同じネットワークに接続されているか。
- ・Windowsやセキュリティーソフトのファイアウォール機能が無効になっているか。
- ・本製品と設定用パソコンのIPアドレスが同じIPアドレスになっていないか。

■設定画面を表示できない

- ⇒・Windowsやセキュリティーソフトのファイアウォール機能が無効になっているか。
- ・本製品と既存のネットワーク(幹線)がLANケーブルで正しく接続されているか。
- ・本製品と設定用パソコンのIPアドレスが競合しない同じセグメント(グループ)になっているか。

■無線で本製品を検索できない/接続できない

- ⇒・本紙の「無線設定をおこなう」を参照して、無線LAN機能を有効に設定しているか。
- ・無線セキュリティー設定で「ANY接続」の「許可する」のチェックマークがついているか。
- ※「許可する」のチェックマークを外した場合、本製品は無線で検索できなくなります。 また、Windows XPの無線接続機能を使用している場合、本製品に接続できないことがあります。
- ・本製品に設定したSSID/暗号化キーと、無線パソコンに設定したSSID/暗号化キーが合っているか。

■上記以外で困ったとき

⇒ 弊社ホームページのサポート情報(http://buffalo.jp/toiawase/mail/airpro/)をご覧ください。

おもな初期設定

おもな初期設定については、以下のとおりです。

初期設定についての詳細は、別冊の「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

- 1. ウ で ロ	山井中弘中
設定項目	出荷時設定
無線機能	使用しない
メインSSID	WAPM-APG300N: 本製品のMACアドレス + _A(802.11a)または 本製品のMACアドレス + _G(80.211g)
	WAPM-AG300N: 本製品のMACアドレス
無線チャンネル	WAPM-APG300N: Auto(W52), Auto(1~11ch) WAPM-AG300N: Auto(1~11ch)
マルチSSID、AOSS/WPS	未設定
AOSSボタンの有効/無効	有効
無線の認証 / 無線の暗号化	認証を行わない / 暗号化を行わない
ANY接続(メインSSID)	許可する
IPアドレス	DHCP自動取得 (取得失敗時: 192.168.11.100/255.255.255.0)
デフォルトゲートウェイ	DHCP自動取得(取得失敗時:未設定)
DNSサーバー	DHCP自動取得(取得失敗時:未設定)
LANポート	有効
エアステーション名	AP + 本製品のMACアドレス
管理ユーザー名 / 管理パスワード	root / 未設定
参照ユーザー名 / 参照パスワード	user / 未設定

WAPM-APG300N / WAPM-AG300N かんたん導入ガイド 2010年9月13日 第3版発行 発行 株式会社バッファロー